

Обновление прошивки с карты памяти

1. Скопируйте с сайта файл обновления базы данных "VX-1300S.bin" и файл новой базы данных «data.bin» на чистую (от форматированную на компьютере) карту памяти.
2. Установите карту памяти в устройство.
3. Включите устройство от ЗУ прикуривателя.
5. После загрузки обновления устройство запустится автоматически. Сначала загрузится прошивка, затем база данных. Весь процесс будет отображен на дисплее устройства.
6. Файлы обновления будут удалены с карты памяти и прибор автоматически включится в режим записи.
7. Обновление завершено.
8. Проверьте версию прошивки, она должна быть «Date: в названии архива» и версия базы данных с датой на сайте.