

## Обновление прошивки РД.

1. Скопируйте файл обновления "VX-1500SW.bin" на карту памяти.
2. Установите карту памяти в устройство.
3. Включите устройство от ЗУ прикуривателя.
4. На экране появиться прогресс прошивки
5. После окончания процесса обновления устройство перезагрузится.
6. Файл обновления прошивки будет удален с карты памяти и автоматически включится режим записи.